

Pakastekontin säätöohje THERMO KING MAGNUM +

1. Kytke laite sähkövirtaan ja käynnistä ON/OFF-napista
2. Paina mitä hyvänsä nappia saadaksesi näyttö kuvan mukaiseen tilaan
3. Paina F3-nappia päästäksesi muuttamaan kontin asetustilaa (SP)
4. Aseta lämpötila F2- ja F3-napeista
5. Tallenna asetukset painamalla F4 niin kauan kunnes näytöllä näkyy ainoastaan lämpötila

