

Pakastekontin säätöohje

THERMO KING

1. Kytke laite sähkövirtaan ja käynnistä paneelin kyljestä löytyvästä ON/OFF-napista
2. Paina SETPOINT-nappia
3. Paina F4-nappia, jolloin kursori alkaa vilkkua lämpötilan kohdalla
4. +/-/EXIT -napista voi valita haluaako lämpöä vai pakkasta
5. Numeronapeilla voi määrittää haluamansa lämpötilan. Lämpötilan ollessa alle 10 astetta, numeroa edeltämään on laitettava 0, esim. -4 astetta on -04
6. Lämpötilaa voi halutessa säätää ylös ja alas myös F2 ja F3 -napeista
7. Tallenna pitämällä pohjassa F4-nappia kunnes kursori lakkaa vilkkumasta



HUOM! Kontissa on automaattinen koneiston sulatustoiminto jonka aikana sisälämpötilan näytön ylälaitaan syttyä kerllainen DEFROST-merkkivalo ja lämpötila voi hetkellisesti hieman heittää. Sulatuksen päätyttyä kontti toimii jälleen normaalisti eikä vaadi käyttäjältä toimenpiteitä.